

Verlegung der Qualität GARDA

Bei der Verlegung mehrerer Bahnen ist es wichtig, den Teppichboden an der Bindekette zu schneiden. Die Bindekette muss auf beiden Seiten der Bahnen intakt bleiben, da der Teppichboden sonst ausfransen kann. Man kann die Kanten eventuell Wärmebehandeln, aber mit Vorsicht, da die Wärme eine kleinere Farbänderung des Teppichbodens verursachen könnte.

Bei der Wärmebehandlung hält man das Wärmegebläse, so dass die Strahlen von der Rückseite gegen die Florseite zeigen, damit die Vorderseite des Teppichbodens nicht zu viel erwärmt wird.



Wie auf dem Bild kann man Marken wie z.B. Makita oder Bosch als Wärmegebläse benutzen. Das ist ein Artikel, den wohl jeder Verleger hat, oder in ganz Europa gekauft werden kann.

Außerdem kann man den Teppich ketteln. Man muss aber 100% sicher sein, dass die Garne, die man für die gekettelung gebraucht, für draußen geeignet ist. Dazu müssen die Garne UV-Stabil sein (z.B. Polypropylen).

Wir empfehlen bei Verlegungen über 20 qm, dass man den Teppichboden auch für draußen verklebt. Bitte verwenden Sie hierfür einen geeigneten Acryl-Kleber.

BENTZON CARPETS ApS